

NL Gebruiksaanwijzing Oranda frituurreiniger

Hoe reinig ik mijn friteuse met de Oranda frituurreiniger?

- STAP 1 Giet een volledig bus in de ketel en vul aan met water tot aan het maximale niveau van de ketel.
- STAP 2 Laat het product 1 uur koken op 100°C. Nadien nog 4 uur laten staan. (Tip: doe dit 's avonds zodat het een nachtje kan staan.)
- STAP 3 Opnieuw 1 uur product koken. Reinig nu de binnenkant van de ketel met nog een klein beetje product en een schuurspons.
- STAP 4 Ledig de ketel. (Tip: niet via het vetfiltersysteem want dit beschadigt de pomp en leidingen.)
- STAP 5 Goed naspoelen met koud water.

Hoe vaak moet ik mijn friteuse reinigen?

De voorbak- en afbakketel reinig je best 2 keer per jaar. De snackketel best om de 3 maanden.

FR Mode d'emploi du nettoyant pour friteuses Oranda

Comment nettoyer ma friteuse avec le nettoyant pour friteuse Oranda ?

- ÉTAPE 1 Verser un bidon plein dans la cuve et compléter avec de l'eau jusqu'au niveau maximum de la cuve.
- ÉTAPE 2 Faites bouillir pendant 1 heure à 100°C. Laisser ensuite reposer pendant 4 heures. (Conseil : faites-le le soir pour qu'il puisse reposer toute la nuit).
- ÉTAPE 3 Faites bouillir à nouveau le produit pendant 1 heure. Nettoyer ensuite l'intérieur de la cuve avec une petite quantité de produit et une éponge abrasive.
- ÉTAPE 4 Vider la cuve. (Conseil : ne pas utiliser le système de filtration à graisse, car cela endommagerait la pompe et les tuyaux).
- ÉTAPE 5 Bien rincer à l'eau froide.

À quelle fréquence dois-je nettoyer ma friteuse ?

Il est préférable de nettoyer les cuves de précuisson et de cuisson deux fois par an. Il est préférable de nettoyer la cuve à snack tous les trois mois.

